auvisio™
Visual Sound Technologies

Cache-oreilles Bluetooth

PX-1450-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce casque audio ans fil est conçu pour une écoute de musique confortable même au cœur de l'hiver. Il vous permet d'écouter de la musique ou de prendre des appels, via votre téléphone portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Casque cache-oreilles Bluetooth en tissu synthétique aspect fourrure
- Câble de chargement USB avec connecteur jack 2 mm

Description du produit



1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche „+“
3. Touche „ –“
4. Voyants lumineux
5. Prise de chargement

Utilisation
Avant la première utilisation du casque, procédez au chargement de la batterie. Pour cela, branchez le casque à un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni. Pendant le chargement, un voyant rouge (4), situé sous les trois touches de commande, s'allume.
Lorsque la batterie est totalement chargée, le voyant rouge s'éteint.

NOTE :
Des grésillements, une mauvaise qualité de son ou des problèmes de réception sont souvent causés par une batterie trop faiblement chargée. Dans ce cas, rechargez la batterie entièrement.

Utilisation
Allumer et éteindre le casque :
Pour allumer l'appareil, appuyez pendant environ une seconde sur la touche Marche/Arrêt (1) identifiable par un cercle. La touche Marche/Arrêt se trouve dans la zone de commande située sur la partie extérieure du serre-tête. Un signal sonore retentit et un voyant bleu commence à clignoter sous la zone de commande (il brille pendant une seconde, et reste éteint pendant une seconde).
Pour éteindre le casque, maintenez la touche Marche/Arrêt (1) appuyée pendant trois secondes. Un signal sonore retentit et un voyant rouge clignote deux fois à côté de la zone de commande.

Appariement du casque avec un téléphone portable
Assurez-vous que votre téléphone portable est équipé du Bluetooth. Le processus varie selon les téléphones. En cas de problème, consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable. Les étapes principales sont les suivantes :
Placez le casque directement à côté de votre téléphone portable.
Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant six secondes. Deux sonneries d'alarme retentissent ; le voyant rouge et le voyant bleu (4) clignotent alternativement. Le casque se trouve maintenant en mode Appariement.
Dans le menu d'appariement Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez les appareils disponibles.
Le téléphone portable doit indiquer "BM101" comme appareil Bluetooth disponible.
Sélectionnez "BM101" pour l'appariement, et saisissez le code "0000".
Sur le casque, lorsque la synchronisation est réussie, le voyant bleu clignote.

NOTE :
En cas d'échec de l'appariement, éteignez le casque et répétez le processus d'appariement. Après un appariement réussi, les appareils appariés restent appariés tant que les données d'appariement ne sont pas écrasées par l'appariement avec un autre appareil. Si le casque est allumé sans être apparié avec un autre appareil, il s'arrête automatiquement après 10 minutes.

Écouter de la musique
Lorsque le casque est apparié et connecté avec un appareil :
- Appuyez une fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour commencer ou interrompre la lecture.
- Appuyez une fois sur la touche "+" pour augmenter le volume.
- Appuyez une fois sur la touche "-" pour diminuer le volume.
- Pour passer au titre suivant, maintenez la touche "+" appuyée.
- Pour passer au titre précédent, maintenez la touche "-" appuyée.

Prendre et terminer des appels
Lorsque le casque est apparié et connecté à votre téléphone portable, les appels reçus sur votre téléphone sont signalés par un signal sonore. Pour prendre un appel, procédez comme suit :
Appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt (identifiable par un cercle).
Pour mettre fin à la conversation, appuyez de nouveau sur cette touche.

Indications des voyants lumineux
Le voyant bleu clignote deux fois par seconde : cela signifie que le casque n'est pas apparié ou connecté à un appareil.
Le voyant bleu et le voyant rouge clignotent alternativement : cela signifie que le casque se trouve en mode Appariement.
Lorsque le casque est connecté avec un téléphone portable, le voyant bleu clignote une fois toutes les trois secondes.
Le voyant rouge reste allumé pendant le chargement de la batterie et s'éteint lorsque le chargement est terminé.
En cas de batterie faible, la LED rouge clignote une fois toutes les 30 secondes. Simultanément, 3 bips retentissent. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Cet appareil utilise le Bluetooth. Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1450 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.09.2013

© Septembre 2013 - MB//EX:PhH//MF - GS
Importé par PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi